

# TACMINA

次亜塩素酸ナトリウム注入用  
ガスロックレスポンプ

## GLX





# “次亜塩素酸ナトリウム”注入時

**確実・安心!**

注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、  
人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など…  
万一の殺菌不良が許されない現場でも、  
安心してお使いいただけます。

**高性能!**

DCモータ採用により、  
微量でも確実に次亜塩素を注入。  
広範囲において高精密な制御が可能です。

**カンタン!**

トラブルが少ないので取扱いが簡単。  
さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。  
設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、  
カンタンにお取り扱いいただけます。

**フレキシブル!**

様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。  
また、ご要望に応じて、様々なオプションの取付けが  
可能です。

## 納入施設例

- ・上水道
- ・簡易水道
- ・飲料水供給事業
- ・食品工場
- ・ホテル・旅館・浴場
- ・ショッピングセンター・スーパー・百貨店
- ・総合病院・福祉施設
- …など

## 用途

- ・膜処理方式の浄水設備
- ・小規模設備での原液微量注入
- ・後塩素処理における微量注入
- …など




# のガスロック\*でお困りなら

\* ガスロック：ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を移送できなくなる状態。



## 動作原理

- 特殊プランジャが回転しながら上下し、薬液を吸入・吐出。
- 高純度・高精密加工のセラミック製プランジャ・シリンダーにより、高耐食・高精度・高圧力での薬液注入が可能。



## 豊富な組み合わせバリエーション

### 【ポンプ部】




外部信号による  
比例制御に

**Aタイプ**



操作・設定がカンタン

**Mタイプ**



コントローラ分離型  
または  
**SA・SM  
タイプ**

### 【タンク部】



耐薬品性・耐衝撃性に優れた  
ポリエチレン製薬液タンク

**PEタンク**



設置場所にあわせて  
リサイズ・加工が可能

**PVCタンク**



その他、様々な  
ニーズにも対応。



防水・防塵用  
ポンプカバー付タイプ



2点注入や予備用、  
ローテーション運転などに  
**2台搭載タイプ**





# 確 実 ・ 安 心

## ■ 注入不良の心配なし

A M SA SM


エアがポンプヘッド内に入りにくい“液中ポンプヘッド構造”。さらには異物の進入を防ぐストレーナや、万一、エアが混入した場合も、そのエアを薬液と共に一気に吐出する高圧縮比ポンプヘッド構造など、注入不良の要因を徹底的に排除しました。



## ■ 注入点の詰まりを防止

A M SA SM

ガスロックと並ぶ次亜塩素酸注入時の問題、それが注入点の詰まり。微量注入になると注入口が小さいため、主配管を流れる原水中のカルシウムと次亜塩素酸ナトリウムが反応・結晶化し、注入点が詰まってしまう。その問題を解決すべく開発された「逆止キャップ付サイホンチャッキ弁」。オーバーフィード現象・サイホン現象はもちろん、次亜塩素酸の微量注入時のお困り事を一挙に解決します。



\*微量・少量注入 (06・12・25・40) タイプのみ。


## ■ 再起動時もガスロックなし

A M SA SM

運転終了時は、プランジャが必ず最下点で停止。長期停止後、運転を再開しても、ポンプヘッド内にエアが溜まって、ガスロックを起こす心配がありません。

\*詳しくは2ページの「動作原理」を参照。

〈ポンプ停止時〉  
薬液の出入口を閉じ、ポンプヘッド内へのエア混入または発生を抑える。



# 高 性 能

## ■ 低速運転でも、しっかり注入

A M SA SM

低速高トルク運転が可能なDCブラシレスモータに加え、高純度・高精度加工のセラミック製プランジャ・シリンダーを採用。5 strokes/minの超低速運転でも、薬液を逆流する事なく、確実に吐出します。



## ■ ゆっくり注入で、より均一に


A M SA SM

低速運転でも確実に薬注できるGLXなら、インターバル運転時もゆっくり注入。時間をかけて吐出することで拡散性を向上。より均一な薬液注入が可能です。

【例】5% (インターバル) 運転時の管内の塩素濃度



【従来機】 管内の塩素濃度 注入時間が短く、濃度にムラができる




【GLX】 管内の塩素濃度 ゆっくり注入で、より均一に

## ■ 500:1の幅広い制御\*

A M SA SM

50~0.1 strokes/minの500:1制御が、0.1 strokes/min毎に設定可能。1:1~10:1までは、50~5 strokes/minの回転数制御。10:1~500:1は、10 strokes/minでのインターバル運転となります。



\*マニュアル運転時。自動運転時の制御範囲については、9ページの「仕様能力表」を参照。



# カンタン

## ■ オール in ワンの薬注ユニット **A M SA SM**

タンク・ポンプ・コントローラの一体化により、タンク・ポンプ間の配管や面倒な配線工事が不要。電源をつなぎ、注入点をセットするだけで、簡単・すぐに薬液注入ができます。



## ■ 実吐出量による一発校正 **A M SA SM**

自動で50 ストローク分の薬液を吐出するワンタッチ校正モード。あとは、その吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が、どなたにでも簡単に行えます。



# フレキシブル

## ■ 豊富な組み合わせバリエーション **A M SA SM**


吐出量	6.0mL/min~390mL/minの7機種		
コントローラ	外部信号による比例制御に <b>Aタイプ</b>	操作・設定がカンタン <b>Mタイプ</b>	コントローラ分離型 <b>SA・SMタイプ</b>

\*コントローラ分離型の最大延長距離は100mです。

タンク	耐薬品性・耐衝撃性に優れたポリエチレン製薬液タンク <b>PEタンク</b>	100L 200L 300L 500L
	設置場所にあわせてリサイズ・加工が可能 <b>PVCタンク</b>	50L 100L 200L 300L 500L 800L 1000L


## ■ 設定がカンタン **A M SA SM**

目標吐出量(mL/min)を直接入力するだけで、吐出量の設定完了\*。感覚的に操作・設定が行えるボタンレイアウト&単独キーに加え、安心の「キーロック機能」搭載により、誤操作を防ぐことができます。



\*マニュアル運転時、ストロークスピード (strokes/min) による設定も可。自動運転時には5・6ページの「制御について」を参照。

## ■ メンテナンスの手間・コストを軽減 **A M SA SM**



## ■ 様々なニーズにも対応 **A M SA SM**

左記バリエーションに加え、防水カバー付タイプやポンプ複数台搭載タイプなど、お客様のご要望にあわせて仕様変更が可能。さらには、超音波式レベル計などのオプションも取り揃えております。



防水・防塵用  
**ポンプカバー付タイプ**



2点注入や予備用、ローテーション運転などに  
**2台搭載タイプ**

\*PEタンクは2台乗り不可。 \*オプションについては8ページを参照。

## ■ フリー電源 **A M SA SM**

AC100~240V (±10%) と、様々な現場・用途にお使いいただけるフリー電源仕様。電源電圧の変動によるトラブルもありません。

**AC100~240V(±10%)**




■ アナログ入力比例制御 (100 : 1)

ASA

外部からのアナログ入力信号 (4~20mA) に応じて、ポンプが自動的に注入量 (ストロークスピード: 0~50 strokes/min) を調節。  
流量・残留塩素濃度・濁度比例注入など、幅広い用途にお使いいただけます。

● 流量比例注入 (アナログ式流量計)




① 8種類のプログラムから  
スケーリング範囲を選択。

【例】プログラム 1 (0 ~ 100)

プログラム	スケーリング範囲
1	0 ~ 100
2	0.00 ~ 1.00
3	0.00 ~ 2.00
4	0.00 ~ 5.00
5	0.0 ~ 10.0
6	0.0 ~ 20.0
7	0.0 ~ 50.0
8	0 ~ 200

② 比例直線の基準 (目標値: SP) をセットし、  
比例直線の傾き (比例帯: PB) を設定。


【例】目標値 (SP): 0  
比例帯 (PB): 100%



アナログ 入力信号 (mA)	4	12	20
スケーリング (%)	0	50	100


③ 目標濃度を高め (低め) に変更する場合

【例】目標値 (SP): 0  
比例帯 (PB): 50% (高め) + 100% → 200% (低め)



アナログ 入力信号 (mA)	4	12	20
スケーリング (%)	0	50	100

● 濃度比例注入




① 8種類のプログラムから  
スケーリング範囲を選択。

【例】プログラム 3 (0 ~ 2.00)

プログラム	スケーリング範囲
1	0 ~ 100
2	0.00 ~ 1.00
3	0.00 ~ 2.00
4	0.00 ~ 5.00
5	0.0 ~ 10.0
6	0.0 ~ 20.0
7	0.0 ~ 50.0
8	0 ~ 200

② 比例直線の基準 (目標値: SP) と、  
比例直線の傾き (比例帯: PB) を設定。


【例】目標値 (SP): 1.00  
比例帯 (PB): -50%



アナログ 入力信号 (mA)	4	12	20
スケーリング (mg/L)	0.00	1.00	2.00

③ 目標濃度を濃く (薄く) する場合


【例】目標値 (SP): 0.50 (低め) ← 1.00 → 1.50 (高め)  
比例帯 (PB): -50%



アナログ入力信号 (mA)	4	8	12	16	20
スケーリング (mg/L)	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00

③ 目標濃度は変えず、注入スピードを速く (遅く) する場合

【例】目標値 (SP): 1.00  
比例帯 (PB): -25% (増加) ← -50% → -100% (減少)



アナログ入力信号 (mA)	4	12	20
スケーリング (mg/L)	0.00	1.00	2.00




## ■ パルス入力比例制御（倍率・分周）

A SA

外部からのパルス入力信号に応じて、ポンプが自動的に注入量を調節。流量比例制御がカンタンに行えます。

\*注入量（ショット＝ストローク数）の制御は、パルス入力信号に対する分周・倍率の設定によって行います。


### ● 流量比例注入（パルス発信式流量計）




#### ① 1パルス入力に対し、1ショット（ストローク）注入



#### ② 目標濃度を濃くする場合（1パルス入力に対し、複数ショット（ストローク）注入）



#### ③ 目標濃度を薄くする場合（複数パルス入力に対し、1ショット（ストローク）注入）




## ■ マルチパルス入力比例制御 特許出願中

A SA


従来の倍率・分周制御に比べ、より精度の高い流量比例設定が可能になった“マルチパルス入力比例制御”機能を新たに搭載。

これにより、きめ細かな次亜濃度設定が可能となりました。

### 【従来のパルス入力比例制御（倍率・分周）】



### 【マルチパルス入力比例制御】



従来のパルス入力比例制御		制御方法	マルチパルス入力比例制御
倍率	分周	制御可能範囲	5～1000%
1～9999	1/9999～1/1	設定単位	5%毎
【整数倍】例：1, 2, 3...9999	【1/整数倍】例：1/9999...1/3, 1/2, 1/1	特長	1/5～10倍 (20～1000%) 間でも細かい設定が可能 (制御ムラがない)
1/5～9999間の細かい設定ができない (制御ムラがある)			




## 特別仕様例

# “フルスペック” 次亜塩素注入ユニットで、 “人手” をかけずに “ワンランク上” の “安全・安心” ！

人材不足によるご担当者様の負荷増加やメンテナンスの質の低下が深刻な問題となっています。

しかし、それでも手を抜けないのが、皆様の生活に欠かす事のない「水」の品質管理。このGLX“フルスペックモデル”は、作業者の手間を最小限に抑えつつ、水の安全・安心をしっかり管理できる“ワンランク上”の薬注ユニットです。





## ■ レベル計

タンク内の薬液残量を常時監視。薬液が少なくなると警報出力やポンプの制御が行えます。薬液残量を精密・連続的に計測する超音波式。差圧式・マグネットフロート式レベル計や、フロートスイッチなど、様々なタイプをご用意しています。



フロートスイッチ  
(レベルスイッチ)

超音波式  
レベル計

## ■ 流 量 計

原水流量や処理量を、常に正確に測定できる電磁式流量計。シンプルかつローコストな流量比例制御ができるパルス発信式流量計・・・など、ご希望のタイプをお選びいただけます。



電磁式流量計


パルス発信式流量計

## ■ デジタルパネルメーター

流量計等との連動で、薬液の注入量や原水流量を正確に表示します。



## ■ ポンプカバー (PET製)



## ■ 防 液 堤

タンクの破損など、万一のため防液堤を設置されることをお勧めします。



## ■ 薬液補充用ハンディポンプ

電源のない所でも使用可能なコードレスポンプ。小型・軽量で使い勝手が良く、次亜塩素酸ナトリウムの補充もカンタン。



## ■ リリーフ弁

異物の詰まりやバルブの締切りなど、吐出側配管内で発生した異常圧力を自動的に開放し、ポンプ・配管の破損など万一の事故を未然に防ぎます。




## ■ 隔膜式圧力計

配管内の圧力監視や、背圧弁・リリーフ弁の調整に。



## ■ バルブ・ホース・継手類





仕様能力

型式コード

[ポンプ部]

GLX- 06 - A - 5 - S

- 1 機種 (吐出量基準)

06 : 6.0mL/min  
12 : 12mL/min  
25 : 25mL/min  
40 : 38mL/min  
90 : 90mL/min  
200 : 190mL/min  
400 : 390mL/min
- 2 コントローラ タイプ

A : 自動制御 タイプ  
M : マニュアル タイプ  
SA : 分離型自動制御 タイプ  
SM : 分離型マニュアル タイプ
- 3 ポンプ長 \*1

記号	PESPタンク	PVCタンク
3	—	50L
5	—	100L
7	100L	—
8*2	200L、300L	200L、300L
9*2	500L	500L、800L、1000L

\*1 当社タンクを基準とした選定。  
別途タンクをご用意される場合はお問合せください。  
\*2 受注生産となります。
- 4 全般仕様

S : 標準  
X : 特殊

[タンク部]

PVC - 100 - GL - 1 -

- 1 タンク材質\*

PVC : PVC  
PESP : PE

\*チタンなど、その他材質も  
ご用意しております。
- 2 タンク容量

PVC : 50L、100L、200L、300L  
500L、800L、1000L  
PESP : 100L、200L、300L、500L
- 3 適用ポンプ

GLXシリーズ
- 5 全般仕様

なし : 標準  
X : 特殊
- 4 ポンプ台数

\*PESPタンクは1台  
のみです。

仕様能力表

項 目		機 種	06	12	25	40	90	200	400
吐出量 (mL/min)*1			0.012～6.0	0.025～12	0.05～25	0.076～38	0.18～90	0.38～190	0.78～390
最高吐出圧力 (MPa)			1.0					0.5	0.3
ストロークスピード (strokes/min)			5.0～50.0 strokes/min : 連続運転 (0.1 strokes/min 毎に調節可) 0.1～4.9 strokes/min : インターバル運転 (0.1 strokes/min 毎に調節可)						
ストローク長 (mm)			10				15		
モ ー タ	機 種	DCブラシレスモータ							
	絶 縁 等 級	E							
接 続	接続経口	Φ4 x Φ9 mm					Φ6 x Φ11 mm		
	ホ ー ス	PVCブレードホース							
電 源	電 源	AC100～240V (±10%)							
	周 波 数	50/60Hz 1Φ							
	最大電流	AC100V時: 0.7A AC200V時: 0.4A							
使用条件	設置場所	屋内							
	周囲温度	0～40℃							
	周囲湿度	85%RH以下							
	使用液温度	0～40℃ (凍結なきこと)							
質量(kg)*2	タイプ	3・5	6.0	6.0	6.0	6.0	7.5	7.5	7.5
	(ポンプ長)	7・8・9	6.5	6.5	6.5	6.5	8.0	8.0	8.0

\*1 吐出量: 最大値の1/10以下ではインターバル運転となりますので、1分間あたりに換算した平均値となります。 \*2 質量: ポンプ本体のみ。

項 目			仕 様		A・SA	M・SM
信号仕様	入 力	アナログ		DC 4～20 mA（入力抵抗:約180 Ω）	1ポート	—
		デジタル		無電圧接点またはオープンコレクタ(最大入力パルス数:1200 pulses/min、最小入力パルス幅:25 msec (Duty:50%)) パルス信号 (A・SAタイプのみ)、インターロック信号、外部停止信号、レベル信号 (L・LL)、強制MAX運転信号、 吐出量チェッカー信号、外部警報信号、警報リセット信号から選択・割付	4ポート	2ポート
	出 力	アナログ		DC 4～20 mA（最大負荷抵抗:500 Ω）	1ポート	—
		デジタル		オープンコレクタ (DC 25 V、30 mA 以下) 一括警報出力、運転同期パルス信号、運転中信号、作動中信号、レベル警報信号 (L・LL)、 パルスオーバーフロー警報信号 (A・SAタイプのみ)、アナログエラー信号 (A・SAタイプのみ)、 吐出量チェッカー異常信号、プランジャ停止位置エラー信号、モータエラー信号から選択・割付	2ポート	2ポート
		リ レ ー		AC 250 V (抵抗負荷:5 A) 一括警報出力、レベル警報信号 (1点・2点)、パルスオーバーフロー警報信号、アナログエラー信号	2ポート	—
機能	キー ロ ッ ク 機 能		誤操作から設定値を保護するため、通常のキー操作を無効にする機能		○	○
	ワンタッチ校正機能		自動で50ストローク運転。その吐出量を直接入力するだけで、カンタン・確実に校正できる機能		○	○
運転・制御モード	マニュアル 運 転 〈制御比〉 500:1	モード 1		ストロークスピードを入力することで、吐出量を設定 設定範囲:0.1～50.0 strokes/min、設定単位:0.1 strokes/min毎	○	○
		モード2		吐出量を設定を入力することで、吐出量を設定 設定範囲:最大吐出量の1/500～最大吐出量 mL/min、設定単位:0.1 mL/min毎	○	○
	自動運転	アナログ入力 比例制御 〈制御比〉 100:1	SP	設定範囲・単位は、設定スケーリングプログラムによる ＜プログラム＞ 1) 設定範囲:0～100、 設定単位:1毎 5) 設定範囲:0.0～10.0、設定単位:0.1毎 2) 設定範囲:0.00～1.00、設定単位:0.01毎 6) 設定範囲:0.0～20.0、設定単位:0.2毎 3) 設定範囲:0.00～2.00、設定単位:0.02毎 7) 設定範囲:0.0～50.0、設定単位:0.5毎 4) 設定範囲:0.00～5.00、設定単位:0.05毎 8) 設定範囲:0～200、 設定単位:2毎	○	—
				PB	設定範囲:－999～＋999%、設定単位:1%毎	○
		パルス入力 比例制御	分周	設定範囲:1/9999～1/1、 設定単位:1/整数毎	○	—
			倍率	設定範囲:1～9999、 設定単位:整数倍毎	○	—
		マルチパルス入力 比例制御		設定範囲:5～1000%、 設定単位:5%毎	○	—



## ■ 接液部材質

部 品 名	材 質
ポンプヘッド	PVC
継 手	PVC
オ リ ン グ	フッ素ゴム・特殊フッ素ゴム
シリンダ・プランジャ	セラミック
ロ ッ ド	チタン
流 れ 表 示 器	アクリル


## ■ 付属品

型 式	A・Mタイプ	SA・SMタイプ
品 名	06・12・25・40・90・200・400	
軟 質 P V C ホ ー ス	3m	
サイホン止めチャッキ弁*	1個	
ポンプ 取 付 ボルト	ボルト(PVC製M10×40)+ナット(PVC製M10): 4セット	
取扱説明書(A・Mタイプ)	1部	
取扱説明書(設置編SA・SMタイプ)	—	1部
グ リ ー ス ( 容 器 入 り )	1ケ	
コネクタ付き3芯ケーブル	—	2m
コネクタ付き8芯ケーブル	—	2m
取 付 金 具	—	1個
十字穴付きねじ(特殊)	—	2本

\*06・12・25・40タイプは逆止キャップ付。


## ■ 外形寸法図 (mm)

### ● A・Mタイプ



	GLX-06・12・25・40		GLX-90・200・400	
ポンプ長コード	A	B	A	B
3	591	386	598	386
5	796	591	803	591
7	910	705	917	705
8	1086	881	1093	881
9	1186	981	1193	981


### ● A・Mタイプ+PEタンク



タンク容量	タンク重量	A	B	C	D	E	F
100L	12kg	480	470	1002	680	Φ145	15A
200L	26kg	600	600	1143	750	Φ170	15A
300L	32kg	750	750	1143	790	Φ320	25A
500L	38kg	870	870	1243	920	Φ320	25A


\*本図のポンプは、Aタイプを基準としています。  
\*タンク寸法公差は、±1.5%とします。  
\*タンク本体材質は、中密度PEです。  
\*パッキン材質はフッ素ゴムとなります。

### ● SA・SMタイプ [ポンプ部]




ポンプ長コード	A	B
3	386	626
5	591	831
7	705	945
8	881	1121
9	981	1221

### ● A・Mタイプ+PVCタンク




### ● A・Mタイプ(2台搭載タイプ)+PVCタンク



タンク容量	タンク重量	A	B	C	D	E	F
50L	11kg	490	340	615	547	540	300
100L	14kg	490	545	820	547	540	300
200L	24kg	550	840	1115	547	600	350
300L	34kg	670	840	1115	547	720	450
500L	52kg	810	945	1220	841	860	550
800L	80kg	1000	945	1220	1031	1050	700
1000L	95kg	1150	945	1220	1181	1200	800

\*本図のポンプは、Aタイプを基準としています。  
\*1台搭載タイプのタンクは100Lを、2台搭載タイプのタンクは500Lを基準としています。  
\*アンカープレートはオプション品です。  
\*パッキン材質はフッ素ゴムとなります。

### [コントローラ部]





# システムフロー例

制御性に優れたデジタル仕様。さらにはポンプとタンクが一体したGLXなら、シンプルな配管・配線工事で、用途にあった理想の残留塩素制御がカンタンに行えます。

\*これらのフローは、各種制御方法をご紹介しますための簡略図です。実際にシステムを設計される場合は、弊社までご相談ください。


## ■ 揚水ポンプとの連動による インターロック制御方式

A M SA SM

塩素滅菌の最も基本的な方式で、揚水ポンプに連動してGLXを運転。

### 用途

良質な地下水の送水など、原水量・水質が一定の場合の殺菌処理に適しています。



\*電源のON・OFFではなく、停止信号入力で、ポンプの制御を行ってください。


## ■ 残留塩素計の上下限信号による ON・OFF制御方式

A M SA SM

二次滅菌に多く用いられる方式で、残留塩素計の値が設定値より低い場合のみGLXを作動。

### 用途

槽内循環や配水池からの送水、高架水槽からの配水過程での殺菌処理に適しています。プール、浴槽水の殺菌にもよく使われます。



\*電源のON・OFFではなく、停止信号入力で、ポンプの制御を行ってください。


## ■ 残留塩素計による 多段時分割制御方式

A M SA SM

残留塩素濃度の目標値と測定値の差により次亜塩素酸ナトリウムの注入量を細かく制御。

### 用途

受水槽、プール、浴槽など水槽内の水の殺菌に使用します。



\*電源のON・OFFではなく、停止信号入力で、ポンプの制御を行ってください。




## ■ 残留塩素計による 循環式フィードバック比例制御方式

A SA

貯槽内の循環で残留塩素濃度を測定し、濃度が設定された適正值になるように注入量を制御する方法。

### 用途

原水に元から残塩濃度があり、不足分を補うなど追塩工程に適しています。配水池や受水槽の濃度管理に使用します。




## ■ 流量計による 流量比例制御方式

A SA

流量計によって原水量を測定し、その値によりGLXを比例制御させる方式。

### 用途

良質な地下水の直接配水など、水質が安定し原水流量が変動する場合などに適しています。




## ■ 残留塩素計による フィードバック比例制御方式

A SA

次亜塩素酸ナトリウム注入後の残留塩素濃度を測定し、濃度が設定された適正值になるように注入量を制御する方法。

### 用途

原水流量が安定し、水質変動がある場合に適しています。




## ■ 流量計・残留塩素計による カスケード制御方式

A SA

流量比例制御とフィードバック比例制御を組み合わせた制御方式。流量計からの信号と残留塩素計の信号を結合（カスケード）させ、残留塩素濃度を適正值で維持します。

### 用途


原水量に変動があり、かつ水質変動もある場合に用います。





## システム・装置

### ■ 塩素水製造装置





- 200mg/Lまで設計可能。
- 薬品の濃度変化にも追従。
- 2台搭載タイプで、薬液を確実に注入。
- 常時監視・記録で、安全・安心。
- 万一の異常時には警報でお知らせ。

#### ■仕様 \*上記装置の仕様です。

- ・残留塩素濃度 : 0 ~ 200mg/L
- ・製造量範囲 : 0.6 ~ 3m<sup>3</sup>/h

#### ■用途

- ・パストライザ用温水のぬめり除去
- ・洗ピン機・リンサーへの塩素水供給



これらはシステムの一例です。この他にもご要望に応じたシステム・装置の設計も承ります。詳しくはお問合せください。

### ■ デジタル残留塩素テスター

## DCT-01/05



標準型 DCT-01

多機能型 DCT-05

## 6つの試薬で幅広い用途に対応

- 一台で遊離塩素・全塩素濃度を正確測定
- 0.00 ~ 5.00 mg/Lまで 0.01 mg/L単位で測定\*
- セルや水の汚れに強い2波長 吸光度法
- ボタン一つでゼロ校正もワンタッチ
- 結合塩素検知機能付 (遊離塩素測定時)
- 「温泉用DPD試薬」で硬水の測定も可能。
- メモリ機能付 (99件分の測定値を記録)
- 水がかかっても安心の防水仕様 (IEC規格: IP65相当)
- バックライト付ワイド液晶 デジタル画面

\* 亜塩素酸イオンのみ0.00 ~ 2.00 mg/L

#### ● 専用試薬





■ 残留塩素計

# RMシリーズ

さまざまな水の残留塩素濃度を測定。  
水の「安全」を、しっかりと見守ります。

ポンプ制御機能付




標準タイプ



パネルマウントタイプ



- 残留塩素を測定し、GLXを制御。



- センサー異常時も安心のバックアップ機能付。

- ボタン1つで、ポンプの強制運転も可能。



- 電極状態を自己診断して、異常を通知。

- ポーラログ方式による安定連続測定。

- 明るく見やすい、デジタル表示。



- サンプル水の水温・流量が測定可能。

■ 高濃度残留塩素計

# HMシリーズ

- 高濃度残留塩素（～200mg/L）を安定連続測定
- HACCP対応
- 流通型センサー採用で捨て水なし。
- 電極ダブル洗浄が安定した測定を支えます。
- 独自の炭素繊維電極を採用
- 日常操作は専用ボタンでワンタッチ



■ 用途


- ・CIP殺菌水のモニタリングに。
- ・押し水用殺菌水のメイキングに。
- ・弱酸性次亜水の測定に。
- ・リンサー用殺菌水のモニタリング、メイキングに。
- ・パストライザー、ウォーマー、クーラー用水のモニタリングに。

## タクミナ残留塩素計 安心・納入システム



- 水質確認、詳細設定のため実際にお使いになる水を使って事前に実証試験を行います。

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ① 事前調査          | ● 初期診断承り表、水質分析表。     |
| ② サンプル水試験（有償）   | ● サンプル水送付。           |
| ③ 試運転・取扱い説明（有償） | ● 1週間以上実際に計測。        |
|                 | ● 電極洗浄方式決定、ご報告。      |
|                 | ● ご希望により技術者を派遣。      |
|                 | ● 取扱い、メンテナンス、設定をご説明。 |





# 製品ご購入前後も...タクミナならではの安心サポート!

## ■見て、触って、体験して学ぶ! 移動型ポンプ研修施設「ポンプ道場」

全国巡行中



GLXをはじめ、当社製品の実演・カットモデルによる定量ポンプの無料体験学習。工場の生産性・安全性向上、日々お困りの問題解決に、どうぞお役立てください。

## ■メーカー直営、安心・お得なメンテナンス契約「メリット」




お客様にかわって  
保守点検



メンテナンス料金が  
断然お得



診断カルテで  
機器状態を把握



安心のメーカー保証付き



全国ネットの  
メンテナンス体制

詳しいお問合せ、お申し込みは、お近くの営業所まで

### 株式会社 タクミナ

本 社 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14  
東 京 支 社 〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-2  
名 古 屋 支 店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-17-29  
大 阪 支 店 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14  
中四国支店高松営業所 〒760-0017 高松市番町3-3-17  
中四国支店倉敷営業所 〒710-0826 倉敷市老松町2-7-2  
中四国支店広島営業所 〒733-0011 広島市西区横川町3-8-2  
福 岡 支 店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-13  
札 幌 営 業 所 〒001-0010 札幌市北区北十条西4  
仙 台 営 業 所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-4-1  
生 産 本 部 〒679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷2173  
総合研究開発センター 〒679-3311 兵庫県朝来市生野町真弓373-95

▽TEL  
06-6208-3971  
03-5844-2151  
052-962-0721  
06-6208-3937  
087-833-7811  
086-423-5014  
082-233-8161  
092-475-3937  
011-736-3704  
022-295-6495  
079-679-3331  
079-679-4815

▽FAX  
06-6208-3977  
03-5844-2152  
052-951-5268  
06-6208-3938  
087-834-0349  
086-423-0013  
082-233-8162  
092-475-3938  
011-716-1805  
022-297-0264  
079-679-2481  
079-679-4605

製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。

C-393 (11) 2

2011/11/ASS

URL <http://www.tacmina.co.jp> E-mail [joint@tacmina.co.jp](mailto:joint@tacmina.co.jp)  
大証二部証券コード 6322

